



Инструкция по настройке и работе с лазерным маркиратором



8-800-555-67-08

www.vasystems.ru





Оглавление

Раздел 1. Интерфейс	3
Строка состояния	3
Боковое меню	4
Верхнее меню	5
Правая боковая панель.	6
Левая боковая панель	12
Раздел 2. Текстовый редактор	13
Главное меню текстового редактора	13
Текст	16
Серийный номер	16
Дата и время	18
Чтение файла	20
Код смены	21
Внешние данные	21
Случайный код	21
Раздел 3. Штрих-коды и 2D коды	22
Редактор штрих-кода	22
Создание 2D кодов	24
Раздел 4. Настройка линии	28
Конвейерная линия	28
Режим печати	30
Остановка	31
Слева направо / Справа налево	32
Раздел 5. Настройки	34

Полную версию данной инструкции
можно получить у наших специалистов
по электронной почте

helpdesk@vasystems.ru

